

NINJA FROST VAULT

30QT / 28L COOLER

**GLACIÈRE
AVEC ROUES TOUT-TERRAIN**

DÉCOUVREZ VOTRE GLACIÈRE

MANCHE TÉLESCOPIQUE

La poignée renforcée et extra-robuste est conçue pour faciliter le transport et procurer un maximum de confort.

TIROIR ET COUVERCLE VERROUILLABLES

La fermeture facile d'une seule main avec loquet assure une fermeture sécurisée du couvercle.

ROUES TOUT-TERRAIN

Robuste prêt pour toutes les aventures.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Accès facile à tous vos essentiels : la glacière les maintient au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glaçons.



BOUCHON DE VIDAGE

Vidage facile et sans dégâts.



ISOLATION ÉPAISSE

L'isolation de la paroi intérieure permet une rétention durable des glaçons.

SEC. SÛR. FROID. FACILE.

La technologie Ninja FrostVault permet de conserver des températures pendant des jours en dessous de 4,5 °C*. La glacière maintient vos aliments au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glaçons, pour éviter ainsi de voir vos aliments imbibés d'eau.

**Test interne à 25 °C sur un FrostVault rempli de glaçons et fermé, mesurant le temps (en jours) nécessaire pour que la température de la cavité dépasse 4,5 °C. Les performances réelles peuvent varier en fonction de l'utilisation.*

EN EXCLUSIVITÉ

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE



VS



PANIER EN FIL MÉTALLIQUE STANDARD

TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

PRÉ-RÉFRIGÉRER LES ALIMENTS

Pour des résultats optimaux, il est conseillé de pré-réfrigérer vos boissons et aliments.

REEMPLIR LA GLACIÈRE

Placer des glaçons au fond du compartiment principal pour maintenir le contenu du tiroir au frais. **NE PAS** ajouter de glaçons dans le tiroir. Remplir complètement le tiroir avec des boissons et des aliments. **NE PAS** remplir le tiroir de façon excessive.

MAINTENIR FERMÉ

Maintenir le tiroir fermé lorsqu'il n'est pas utilisé, et limiter les ouvertures et fermetures à répétition pour conserver une température optimale.



MAXIMISER LA RÉTENTION DES GLAÇONS

LES BONNES PROPORTIONS

Pour une expérience FrostVault optimale, nous vous recommandons de remplir le compartiment principal de votre glacière avec 20 canettes et au minimum 7 kg de glaçons. N'utilisez PAS de glace carbonique. Inutile de placer les glaçons dans le tiroir.

PRÉ-RÉFRIGÉRER LA GLACIÈRE

Avant de l'utiliser, laisser la glacière ouverte dans un endroit frais pendant quelques heures ou toute une nuit. Pour de meilleurs résultats, la remplir de glaçons pour réduire la température intérieure. La vider avant de s'en servir, puis ajouter des glaçons ainsi que les aliments ou boissons pré-réfrigérés.

REEMPLIR LA GLACIÈRE EFFICACEMENT ET LA MAINTENIR FERMÉE

Remplir complètement la glacière avec des glaçons, des aliments et des boissons, puis utiliser une serviette pour combler les espaces vides si nécessaire. Pour maintenir la température et éviter que les glaçons ne fondent, garder la glacière fermée. Placer la glacière à l'ombre ou la recouvrir d'une bâche ou d'une couverture pour des résultats optimaux.

RANGER VOTRE GLACIÈRE

S'assurer que la glacière est posée sur une surface plane et horizontale. **NE PAS** se tenir debout sur la glacière.

Après utilisation, laisser le couvercle et le tiroir ouverts jusqu'à ce que la glacière soit complètement sèche pour empêcher la formation de moisissures ou d'odeurs. Fermer le couvercle puis ranger la glacière dans un endroit frais, sombre et sec.

SÉCURISER LA GLACIÈRE

Ouvrez le couvercle et passez une sangle de fixation autour de l'ouverture désignée de chaque côté.



Ouvrez le couvercle et enroulez deux sangles, une de chaque côté de l'ouverture prévue à cet effet.

NETTOYER VOTRE GLACIÈRE

PREMIER NETTOYAGE


Avant sa première utilisation, nettoyer la glacière avec de l'eau chaude savonneuse. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.

NETTOYAGE DE ROUTINE

Après chaque utilisation, rincer la glacière avec de l'eau chaude savonneuse. Frotter l'intérieur avec une brosse douce ou un chiffon pour éliminer les résidus ou odeurs. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Appliquer une pâte à base de bicarbonate de soude et d'eau pour éliminer les taches ou odeurs tenaces, et frotter délicatement. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.



NETTOYAGE DU TIROIR

Sortir entièrement le tiroir Ninja FrostVault™ Dry Zone de la glacière, l'incliner légèrement en le soulevant et le retirer comme on le ferait avec un tiroir de commode. Rincer ou essuyer tout résidu de sable ou de saletés entre chaque utilisation. Nettoyer à l'eau chaude savonneuse. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre. Réinsérer le tiroir en l'inclinant légèrement et le refermer.

Ne pas oublier de toujours laisser la glacière sécher complètement avant de la fermer et de la ranger pour empêcher la formation de moisissures et de mildiou.



CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE - GLACIÈRE

Lorsqu'un client achète un produit en France, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit (vos droits légaux : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice). Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Ninja a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à trois (3) ans. Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Ninja®

Votre appareil Ninja constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication. Chaque produit Ninja® bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (**0800 908874**) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Ninja. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site **www.ninjakitchen.fr**.

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Ninja ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site **www.ninjakitchen.fr**. "Les produits achetés directement auprès de Ninja® sont

IMPORTANT

- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat. Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Ninja ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter. Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Ninja, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Ninja®. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Ninja neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouveau appareil Ninja est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Ninja ?

Remplacement de votre produit Ninja, y compris toutes les pièces et les réparations..

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Ninja ?

- L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site **www.ninjakitchen.fr**.
- Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
- Dommages causés par une maintenance non autorisée par Ninja.

Où puis-je acheter des pièces et accessoires d'origine Ninja ?

Les pièces de rechange et accessoires Ninja sont développés par les ingénieurs qui ont conçu votre produit Ninja. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Ninja pour tous les appareils Ninja sur **www.ninjakitchen.fr**. Veuillez noter que la garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'utilisation de pièces détachées autres que celles fournies par Ninja.



GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci. Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci. La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien. La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui. Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale. Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien. Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

- 1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;
- 2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
- 3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
- 4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée

infructueuse. Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur. Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état. Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation. Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation). Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.



Upon registration
with Ninja. When
used as directed in
the quick start guide.

UPC

© 2025 SharkNinja Operating LLC.
NINJA FROSTVAULT is a registered trademark
in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

Importer: SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, LEEDS LS15 8ZB, GB. NIP: PL5263721774

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany

Client Concept General Trading LLC, UAE
Client Concept General Trading, KSA

Exporter: SharkNinja (Hong Kong) Company Limited,
Unit 606, 6TH Floor Alliance Building,
133 Connaught Road Central, Hong Kong

FB230EUFR_QSG_MP_DO_250411_Mv1

