# Ordre de remplissage

**5** **Terminez** avec des glaçons ou des ingrédients surgelés.

* Si vous utilisez plus d'ingrédients surgelés, ajoutez davantage de liquide.

**4** Ajoutez ensuite les ingrédients secs ou collants comme les graines, les poudres protéinées et les beurres de noix.

**3** Puis ajoutez des légumes verts à feuilles.

**2** Ajoutez ensuite des fruits frais.

**1** **Commencez** par ajouter du liquide au moins jusqu'à la ligne **MIN LIQUID (Remplissage minimum)**.

# Découvrez votre

# NINJA BLAST MAX

Scannez pour obtenir d'autres recettes, des vidéos pratiques et bien plus encore.

Pour des résultats optimaux, **charger complètement** le mixeur (jusqu'à 3 heures) avant la première utilisation.

## PORTABILITÉ MAXIMALE

Le verre amovible offre une **PORTABILITÉ MAXIMALE** en déplacement !

## PRÉSENTATION DES PROGRAMMES

AUTO-iQ propose des impulsions et des pauses préprogrammées pour mixer les ingrédients difficiles.

**BLEND (MIXER) :** (mode manuel de 30 secondes) pour les boissons protéinées

**CRUSH (PILER) :** pour les boissons glacées

**SMOOTHIE :** Pour des smoothies à base de fruits frais et surgelés

## SMOOTHIE TROP ÉPAIS ET QUI NE SE MÉLANGE PAS ?

Arrêter le mixage, ajouter 1 cuillère à soupe à 60 ml de liquide, puis appuyer sur BLEND jusqu'à ce que votre smoothie soit homogène

ou AGITER le récipient entre les mixages pour déplacer les ingrédients

**REMARQUE :** vous pouvez arrêter le cycle de mixage à tout moment en appuyant de nouveau sur le bouton du programme.

## 3 FAÇONS DE NETTOYER

**NE PAS** exposer la base motorisée à un liquide quelconque.

**NETTOYAGE RAPIDE :** retirer le récipient et le remplir avec 170 ml d'eau et une goutte de liquide vaisselle. Installer le couvercle et le récipient et mixer pendant quelques secondes.

**LAVAGE À LA MAIN :** retirer le récipient et utiliser un ustensile de vaisselle à long manche pour nettoyer les lames.

**LAVAGE AU LAVE-VAISSELLE :** retirer le récipient et le placer avec le couvercle sur le panier supérieur du lave-vaisselle.

BC251EU_FR_INSRT_TIPSTRICKS_MP_MV1_240906